



Veltop Modulo 3

Montageanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Veltop Modulo 3 Modell entschieden haben.

Dieses Produkt wurde von der Firma CYCLO-SYSTEM in Haute-Savoie (74), Frankreich, entworfen, hergestellt und montiert. Um eine ordnungsgemäße Verwendung, optimale Leistung und eine lange Lebensdauer Ihres neuen Zubehörs zu gewährleisten, lesen und befolgen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung und Montageanleitung.

Dieses Modell kann auf alle Elektromobile installiert werden, die mit den unten aufgeführten vorderen und hinteren Halterungen kompatibel sind.



Montage-Video

Warnung

Das Nichtbeachten dieser Anleitung kann die Funktionsfähigkeit des Schutzes beeinträchtigen und zum Ausfall bestimmter Teile führen. Die Wirksamkeit des Systems könnte dadurch beeinträchtigt werden und Ihre Sicherheit während der Fahrt gefährden.

Zwei Heckbefestigungen nach Wahl



Sitz viereckige
Rohrbefestigung



Kopfstütze Befestigung

Vordere Befestigung



Plattenbefestigung

Inhalts des Produkts



Schrauben / Abstandshalter /
Unterlegscheiben



Windschutzscheibe



Sechskantschlüssel



Seitenschutz mit
Armelehnenbefestigung



Vordere Struktur



Rohr Armatur



Verdeck

1

Montage der hinteren Befestigungen

Montage der Halterung an der Kopfstütze

Entfernen Sie die Kopfstütze des Scooters, führen Sie die Rohre zwischen die beiden Halteplatten ein und ziehen Sie diese fest. Setzen Sie anschließend die Kopfstütze wieder an ihren Platz.



Montage der Halterung am Vierkantrohr unter dem Sitz

Platzieren Sie das an die Platte angeschweißte Vierkantrohr unter dem Sitz so, dass Sie das Standrohr in der Mitte des Sitzes zentrieren können, und schrauben Sie es dann fest.

**2**

Montage der vorderen Halterung

Entfernen Sie den Korb und dessen Halterung. Befestigen Sie die Platte mit zwei oder vier Schrauben und setzen Sie Distanzstücke zwischen die Platte und die Konsole des Scooters ein.

**3**

Montage der vorderen Struktur und Windschutzscheibe

Setzen Sie die untere Struktur in die oberen beiden Befestigungsteile ein und ziehen Sie sie fest. Führen Sie die obere Windschutzscheibe in die untere Struktur ein und ziehen Sie die beiden Einstellknöpfe fest.



4

Montage des Rahmens

Fügen Sie die Rohre des Rahmens zusammen und zentrieren Sie ihn in den Befestigungsteile der hinteren Halterung.

**5**

Montage des Verdecks

Befestigen Sie das Verdeck am Rahmen, beginnend von vorne.

Platzieren Sie dann die Gummibänder am horizontalen Rohr.

**6**

Befestigung der Seitenfenster

Verwenden Sie den Reißverschluss, um die Seitenfenster am Verdeck zu befestigen. Platzieren Sie die mitgelieferten Gurte auf der Armlehne Ihres Sitzes.

Führen Sie den Gurt in die Schnalle ein, um die Seitenfenster zu sichern.



Einstellungen

Sie können die Höhe der Windschutzscheibe und des Verdeckts anpassen.

Lassen Sie etwa 5 cm Abstand zwischen dem Verdeckt und der Windschutzscheibe, um einen Kontakt beim Drehen des Lenkers zu vermeiden. Bei schlechter Sicht (Schnee, Frost, usw.) senken Sie die Windschutzscheibe, um das Sichtfeld freizumachen.



Mögliche Konfigurationen



Optionales Zubehör für die korbhalterung

Setzen Sie den abgerundeten Teil der Halterung in den unteren Teil der vorderen Plattenbefestigung ein und ziehen Sie dann alles fest.

Befestigen Sie die Korbhalterung oben an der vorderen Platte um Ihren Korb zu platzieren.



CYCLO-SYSTEM

3621 route d'Albertville
74320 SEVRIER
FRANKREICH
T : 0033 (0)4 50 77 56 17
F : 0033 (0)4 50 63 45 36
info@veltop.com
www.veltop.eu/de



SKU : VELMOD3